


Na installatie



Los vuil verwijderen met stofwisser of stofzuiger.



Rubber vloer machinaal paraffine verwijderen en voorzien van eventuele applicatie (voorschrift fabrikant).

Dagelijks onderhoud



Stofwissen.



Vlekken verwijderen met Floorconditioner.



Indien nodig plaatselijk moppen met Floor Conditioner.

Wekelijks onderhoud



Rubber vloer stofwissen of stofzuigen.



Indien nodig klamvochtig moppen met Floorconditioner.



Indien nodig reinigen met schrobzuigmachine (Rode pad) met Floorconditioner.

Periodiek onderhoud



Rubber vloer machinaal reinigen.



Rubber vloer machinaal onderhouden d.m.v. spotspraysen met Floorconditioner *.

* Indien nodig kan het Rubber voorzien worden van een topcoating.

Onthoudt u goed



Het behoud van uw vloer begint met een goede schoon-loop-zone.



Gebruik geen agressieve oplosmiddelen / reinigingsmiddelen.



Gebruik zachte glijders en wielen onder stoelen.

Vernieuwing

Na verloop van tijd zal het Rubber toe zijn aan een basisbehandeling. Voor deze behandeling zijn diverse mogelijkheden. Voor advies op maat adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Onderhoudsproducten



Floorconditioner



Viltglijders



Doodlebug



Mopkar



Stofwisapparaat